


КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

656011, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Космонавтов 16г

 <https://bemz.pro>
 8-800-550-58-88
  info@bemz.pro



	Назначение трубопровода или штуцера
1	Подвод исходной и отмывочной воды
2	Отвод обработанной воды
3	Подвод регенерационного раствора
4	Подвод регенерационного раствора
5	Подвод отмывочной и взрыхляющей воды
6	Подвод взрыхляющей воды
7	Отвод взрыхляющей воды
8	Отвод регенерационного раствора и отмывочной воды
9	Загрузка фильтрующего материала
10	Выгрузка фильтрующего материала

